

Wallbox Ratgeber

Wallbox Installation in Worms – was Sie wissen müssen

Sie möchten eine Wallbox in Worms installieren lassen?
Dieser Ratgeber beantwortet die wichtigsten Fragen zur Planung und Installation.

Ablauf der Wallbox-Installation

- 1 Beratung & Planung**
Anschlussleistung, Leitungsführung und Netzbetreiber-Meldung klären.
- 2 Netzbetreiber anmelden**
Wallboxen ab 3,7 kW müssen beim Netzbetreiber angemeldet werden.
- 3 Kabel verlegen**
Dedizierter Stromkreis mit 16A oder 32A, Schutz nach VDE 0100.
- 4 Wallbox montieren**
Wandmontage, Netzanschluss, Einstellung der Ladeleistung.
- 5 Abnahme & Inbetriebnahme**
Fachgerechte Abnahme mit Messung und Protokoll.

Kosten und Förderung

Wallbox (11 kW):	ab ca. 400 – 1.200 Euro
Installation:	ca. 300 – 800 Euro (Fachbetrieb)
KfW-Förderung:	Programm 440 für Mietwohnungen
Netzbetreiber-Meldung:	Kostenlos, Pflicht ab 3,7 kW

Wallbox Installation in Worms: 0151 61134271

Kostenloser Beratungstermin | www.elektrik-spezialisten.de