

Sicherung fliegt raus – Checkliste

Was tun in Norderney? Kostenlos herunterladen

Fliegt in Norderney eine Sicherung raus? Diese Checkliste hilft Ihnen, die Ursache zu finden und richtig zu handeln.

Sofortmaßnahmen

- Geräteliste prüfen: Welche Geräte waren an?
- Verdächtige Geräte ausstecken (Heizgerät etc.)
- FI-Schutzschalter oder LS-Schalter zurücksetzen
- Sicherungskasten auf Fehlermeldung prüfen
- Geräte einzeln einschalten – welches löst aus?
- Defektes Gerät sichern und nicht weiter nutzen

Wann sofort den Elektriker rufen?

- Sicherung löst auch ohne Geräte aus
- Mehrere Sicherungen fallen gleichzeitig
- Geruch nach Verbranntem am Sicherungskasten
- Sicherung wird heiß oder ist verfärbt
- Sicherungskasten älter als 25 Jahre

Sicherungstypen

Leitungsschutzschalter (LS)

Schutz vor Überlastung und Kurzschluss.
Kann nach Auslösung zurückgesetzt werden.

FI-Schutzschalter (RCD)

Schutz vor Fehlerstrom und Erdschluss.
Weist auf Isolationsfehler hin.

Schmelzsicherung (veraltet)

Einmalig – muss nach Auslösung ersetzt werden. Modernisierung empfohlen.

24/7 Notdienst Norderney

Auch nachts, Sonn- und Feiertags.

0151 61134271