

Stromausfall Ratgeber

Was tun bei Stromausfall in Holzkirchen?

Stromausfall in Holzkirchen? Folgen Sie diesen Schritten.

5 Schritte zur Lösung

- 1. Sicherungskasten prüfen**
Prüfen Sie den Kasten in Holzkirchen.
FI-Schalter zurücksetzen.

- 2. Ausmaß ermitteln**
Sind nur einzelne Räume betroffen?
Nachbarn fragen - Netzausfall?

- 3. Geräte schuetzen**
Empfindliche Geräte ausstecken.
Schutz vor Spannungstößen.

- 4. Ursache eingrenzen**
Einzelne Sicherungskreise prüfen.
Loest Sicherung sofort aus: Kurzschluss.

- 5. Elektriker rufen**
Unklar? Sofort anrufen: 0151 61134271
Notdienst 24/7 erreichbar.

Häufige Ursachen

- Zu viele Verbraucher an einem Stromkreis
- Defektes Gerät löst FI-Schutzschalter aus
- Kurzschluss durch beschaedigte Kabel
- Externer Netzausfall des Energieversorgers
- Veraltete Sicherungsanlage überlastet

Wann Fachmann rufen?

- Sicherung löst sofort wieder aus
- Verbrannte Steckdosen / Schalter
- Funken oder Brandspuren sichtbar
- Wasser + Strom im Kontakt
- Kribbeln bei Berühren von Geräten

24/7 Notdienst Holzkirchen

Auch nachts, Sonn- und Feiertags.

0151 61134271