

Stromausfall Ratgeber

Was tun bei Stromausfall in Kronach?

Stromausfall in Kronach? Folgen Sie diesen Schritten.

5 Schritte zur Lösung

1. Sicherungskasten prüfen

Prüfen Sie den Kasten in Kronach.
FI-Schalter zurücksetzen.

2. Ausmaß ermitteln

Sind nur einzelne Räume betroffen?
Nachbarn fragen - Netzausfall?

3. Geräte schuetzen

Empfindliche Geräte ausstecken.
Schutz vor Spannungstößen.

4. Ursache eingrenzen

Einzelne Sicherungskreise prüfen.
Loest Sicherung sofort aus: Kurzschluss.

5. Elektriker rufen

Unklar? Sofort anrufen: 0151 61134271
Notdienst 24/7 erreichbar.

Häufige Ursachen

- Zu viele Verbraucher an einem Stromkreis
- Defektes Gerät löst FI-Schutzschalter aus
- Kurzschluss durch beschaedigte Kabel
- Externer Netzausfall des Energieversorgers
- Veraltete Sicherungsanlage überlastet

Wann Fachmann rufen?

- Sicherung löst sofort wieder aus
- Verbrannte Steckdosen / Schalter
- Funken oder Brandspuren sichtbar
- Wasser + Strom im Kontakt
- Kribbeln bei Berühren von Geräten

24/7 Notdienst Kronach

Auch nachts, Sonn- und Feiertags.

0151 61134271